Instrukcja obsługi

WAŻNE! PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU.



Licznik ciepła

Spis treści

Dezpieczenstwo i gwarancja	
Dane techniczne	4
Elementy urządzenia	7
Nawigacja po poziomach	7
Wyświetlacz	8
Otworzyć pętlę wskazującą szybkiego odczytu	8
Wyświetlanie schematu obsługi poziomów standardowych	8
Przegląd poziomów	9
Poziom wyświetlacza L0 – Aktualne wartości zużycia	10
Poziom wyświetlacza L1 – Roczne wartości zużycia	11
Poziom wyświetlacza L2 – Wartości chwilowe	12
Poziom wyświetlacza L3 – Parametry	13
Poziom wyświetlacz L4 – Połączenia	14
Poziom wyświetlacza L5 – Miesięczne wartości ciepła	16
Poziom wyświetlacza L6 – Wartości miesięczne chłód	16
Poziom wyświetlacza L7 – Wartości miesięczne Imp1	
Poziom wyświetlacza L8 – Wartości miesięczne Imp2	
Poziom wyświetlacza L9 – Wartości maksymalne	18
Urządzenia ze zintegrowanym interfejsem komunikacyjnym	20
The first second s	
Informacje o urządzeniu	20
czujnik temperatury	20 21
Czujnik temperatury	20 21 21
Czujnik temperatury Wejście impulsowe	20 21 21 21
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury Wejście impulsowe Wyjścia impulsowe (źródła) Podłączenie do M-Bus	20 21 21 21 21
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury Wejście impulsowe Wyjścia impulsowe (źródła) Podłączenie do M-Bus Adresy wtórne i pierwotne w systemie M-Bus	20 21 21 21 21 21
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury Wejście impulsowe (źródła) Podłączenie do M-Bus Adresy wtórne i pierwotne w systemie M-Bus Adresy wtórne.	20 21 21 21 21 21 22 22
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury Wejście impulsowe (źródła) Podłączenie do M-Bus Adresy wtórne i pierwotne w systemie M-Bus Adresy wtórne Adresy pierwotne	20 21 21 21 21 21 22 22 22 22
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury	20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury	20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24
Informacje o Urządzeniu Czujnik temperatury. Wejście impulsowe (źródła) Podłączenie do M-Bus. Adresy wtórne i pierwotne w systemie M-Bus. Adresy wtórne. Adresy pierwotne. Przekazywanie danych zużycia do M-Bus. Parametryzacja wejść impulsowych Możliwości ustawień: Wartościowość impulsu, jednostki, filtry.	20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 24
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury Wejście impulsowe Wyjścia impulsowe (źródła) Podłączenie do M-Bus Adresy wtórne i pierwotne w systemie M-Bus. Adresy wtórne Adresy pierwotne Przekazywanie danych zużycia do M-Bus. Parametryzacja wejść impulsowych Możliwości ustawień: Wartościowość impulsu, jednostki, filtry Ustawianie filtrów: Ustawianie filtrów:	20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury	20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury	20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 26
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury	20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury	20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22
Informacje o urządzeniu Czujnik temperatury. Wejście impulsowe (źródła). Podłączenie do M-Bus. Adresy wtórne i pierwotne w systemie M-Bus. Adresy wtórne. Adresy pierwotne. Przekazywanie danych zużycia do M-Bus Parametryzacja wejść impulsowych. Możliwości ustawień: Wartościowość impulsu, jednostki, filtry. Ustawianie filtrów: Hasło parametryzacji. Parametryzacja zewnętrznych wodomierzy. Zerowane numeru wodomierza. Kontrola parametryzacji. Parametryzacja adresu pierwotnego dla M-Bus.	20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Ważna wskazówka

Niniejszy produkt należy instalować w fachowy sposób i zgodnie z zadanymi wytycznymi dotyczącymi montażu. Z tego względu montażu produktu może dokonywać wyłącznie wykształcony i wyszkolony personel specjalistyczny!

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

Liczniki ciepła służą do centralnego rejestrowania zużycia energii grzewczej lub chłodzącej. W zależności od wykonania są one przeznaczone do pomiaru wody grzewczej lub wody grzewczej z dodatkiem glikolu. Liczniki ciepła są przeznaczone wyłącznie do tego celu.

Użytkowanie w sposób inny niż opisany powyżej jest równoznaczne z modyfikacją urządzenia i uważane za niezgodne z przeznaczeniem, wymaga więc uprzedniego, pisemnego zapytania i specjalnej zgody.



Zamontowany licznik jest elementem znajdującym się pod ciśnieniem. s Istnieje ryzyko poparzenia gorącą wodą.

Rękojmia i gwarancja

Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe są tylko wtedy, gdy części użyte były zgodnie z przeznaczeniem oraz gdy zachowane zostały parametry techniczne i obowiązujące zasady techniczne.

Urządzenia pomiarowe podłączone do wejścia impulsowego

Producent nie odpowiada za wiarygodność przekazywanych danych. W razie wątpliwości obowiązuje wartość pomiarowa przyrządu pomiarowego.

Wskazówki bezpieczeństwa

Licznik do wody grzejnej z glikolem może być obsługiwany tylko na urządzeniu z podanym dodatkiem glikolu.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych

Licznik ciepła jest wyposażony w baterię litową. Ten typ baterii zalicza się do towarów niebezpiecznych.

PRZESTRZEGÁĆ OBÓWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TRANSPORTOWYCH! Świadectwa kontroli zamontowanych baterii dostępne są na żądanie.

Postępowanie z bateriami litowymi:

- przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią
- nie ogrzewać do temperatury powyżej 100°C i nie wrzucać do ognia
- nie doprowadzać do zwarcia

- nie otwierać i nie uszkadzać
- nie ładować
- przechowywać poza zasięgiem dzieci

Dane techniczne

Normy i standardy

Zaodność	natrz Deklaracia zgodności LIE
29001030	

Rodzaj ochrony

Rodzaj ochrony IP	IP65 wg EN 60529

Licznik ciepła

Dyrektywa w sprawie przyrządów pomia- rowych (MID)	2004/22/WE
Świadectwo badania typu WE	DE-12-MI004-PTB009
Licznik ciepła	CEN EN1434
Jakość czynnika grzewczego	wg dyrektywy VDI 2035 wg normy AGFW 510

Parametry

Klasa elektromagnetyczna	E1
Klasa mechaniczna	M1
Klasa środowiskowa	A
Klasa dokładności	3

Przelicznik wskazujący

Zakres temperatury

Licznik ciepła	10°C do 105°C
Licznik ciepła z opcjonalnym zakresem chłodu	5°C do 105°C
dopuszczalna różnica temperatur	3–70 K
różnica temperatur włączanej wartości	Ciepło: 1,0 K / Chłód ^(*) : 0,2 K (wybierane przez nr art.)
Temperatura otoczenia	5°C do 55°C

Zapotrzebowanie w energię

Bateria litowa	Napięcie znamionowe 3,0 V
Czas działania	> 6 (opcjonalnie 10) lat + 6 miesięcy rezerwy

Poziomy wyświetlacza

Standard	min. 2 do 10 (zależnie od wersji i zawartych opcji)
Wskaźnik	8-cyfrowy wyświetlacz LCD + piktogramy
Wskaźnik energii	kWh <> MWh (opcjonalnie MJ <> GJ)
Długość kabla Przelicznik wskazujący – prze- twornik przepływu	ok. 40 cm

(*) Poza dyrektywą ws. przyrządów pomiarowych

Dane techniczne

Przetwornik przepływu licznik ze złączem gwintowym

Parametry		0,6 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Długość		110 mm	80 mm	110 mm	130 mm
Przyłącze		G ¾ B	G ¾ B	G ¾ B	G 1 B
Masa	kompaktowy	668 g	575 g	650 g	743 g
	zdejmowany	820 g	709 g	802 g	895 g
Pozycja montażu	Pozycja montażu poziomo/pionowo				
Przepływ nominali	ıy qp	0,6 m³/h	1,5 m³/h		2,5 m³/h
Przepływ minimalny qi poziomo		24 l/h	30 l/h		50 l/h
	pionowo	24 l/h	30	l/h	50 l/h
Stosunek qp/qi	poziomo	25:1 ^(*)	50:1	50:1 ^(*)	50:1 ^(*)
	pionowo	25:1	50	:1	50:1
Stosunek qs/qp		2:1			
Rozpoczęcie		3–4 l/h	4–5	i l/h	6–7 l/h
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze			1,6 MPa	(16 barów)	
Min. ciśnienie syst zapobiegające kav	emowe vitacji	0,1 MPa (1 bar)			
Zakres temperatur	y	10°C do 90°C			

(*) Opcjonalnie dostępne są także warianty o wyższym zakresie dynamiki

Dane techniczne

Przetwornik przepływu licznik kapsułowy 2"

Parametry		0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Długość montażov	wa EAT	110 mm	110 mm	130 mm
Przyłącze rurowe			G 3/4"	G 1"
		Lut 1	5 mm lub lut 18 mm	Lut 22 mm
Masa	kompaktowy	605 g	605 g	607 g
	zdejmowany	757 g	757 g	759 g
Pozycja montażu			poziomo/pionowo	
Gwint licznika EA	Г	G 2 B	G 2 B	G 2 B
Przepływ nominalny qp 0,6 m		0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Przepływ minimal	ny qi poziomo	30 l/h	30 l/h	50 l/h
	pionowo	30 l/h	30 l/h	50 l/h
Stosunek qp/qi	poziomo	20:1(*)	50:1 ^(*)	50:1 ^(*)
	pionowo	20:1	50:1	50:1
Stosunek qs/qp		2:1		
Rozpoczęcie		3–4 l/h 4–5 l/h 6–7 l/h		6–7 l/h
Maks. dopuszczalne	ciśnienie robocze	e 1,6 MPa (16 barów)		
Min. ciśnienie sys zapobiegające ka	temowe witacji	0,1 MPa (1 bar)		
Zakres temperatu	ry	10°C do 90°C		

(*) Opcjonalnie dostępne są także warianty o wyższym zakresie dynamiki

Czujnik temperatury

Element pomiarowy		Pt 1000 wg EN 60751	
Wersja		Typ DS	
Średnica		5,0 mm – 5,2 mm – 6,0 mm – AGFW	
Sposób mon- tażu	5,0 mm – bezpośrednio (zawór kulowy) / pośrednio (tuleja zanurzeniowa) 5,2 mm – bezpośrednio (zawór kulowy) / pośrednio (tuleja zanurzeniowa) 6 0 mm – pośrednio (tuleja zanurzeniowa)		
	AGFW – bezpośrednio (zawór kulowy)		
Długość kabla	standardowa 1,5 m		
Opcjonalnie		3,0 m	

Elementy urządzenia



- Wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD jest standardowo wyłączony (tryb uśpienia). Wyświetlacz można aktywować naciskając przyciski.
- (2) Przycisk <H > (poziomo)
- (3) Przycisk <V > (pionowo)
- (4) Interfejs IrDA
- (5) Osłona interfejsu
- (6) Interfejs modułu
- (7) Otwory do mocowania zewnętrznych modułów optycznych
- (8) Zabezpieczenie dla użytkownika i gniazda zewnętrznych przyłączy kablowych

Nawigacja po poziomach

1. Wyświetlić pętlę wskazań lub schemat poziomów obsługi

Nacisnąć krótko przycisk <H> lub <V>, aby otworzyć pętlę wskazań szybkiego odczytu.

Przycisnąć przycisk < H > lub < V > dłużej **niż 3 sekundy**, aby wyświetlić schemat obsługi poziomów.

2. Przejście z dowolnej pozycji w danym poziomie do innego poziomu

Nacisnąć przycisk <H>.

3. Przejście do następnego wskaźnika na danym poziomie

Nacisnąć przycisk <V>.

Wskaźniki stanu

Wskaźnik	Opis
\bigcirc	Wyświetlone dane ważne są dla:
Imp1 Imp	Heat = ciepło Imp1 = wejście impulsowe1
(neal)	 Cool = chłód Imp2 = wejście impulsowe2
	 (puste) = wyświetlana wartość jest wartością aktualną
((M-))	•M (Memory) = wartość dla wyznaczonej daty miesiąca lub daty dnia
\rightarrow	Wyświetlona wartość jest wartością daty:
(BB (M-Day)	•Day = aktualna data
	 M-Day = data ważna dla zapisanej
	wartości roku lub miesiąca
\frown	Wyświetlona wartość jest liczbą kontrolną:
(M-Check)	 Check = liczba kontrolna odnosi się do aktualnej wartości zużycia
	 M-Check = liczba kontrolna dla zapisanej
•	wartości roku lub miesiąca



Wyświetlanie schematu obsługi poziomów standardowych



Przegląd poziomów



Wyświetlacz





Wyświetlacz

Poziom wyświetlacza L2 – Wartości chwilowe



Ten segment pojawia się zależnie od konfiguracji urządzenia.

Poziom wyświetlacza L3 – Parametry



Poziom wyświetlacz L4 – Połączenia

Te bloki segmentowe pojawiają się zależnie od konfiguracji urządzenia.

Konfiguracja interfejsu radiowego



Poziom wyświetlacz L4 – Połączenia

Te bloki segmentowe pojawiają się zależnie od konfiguracji urządzenia.

Konfiguracja interfejsu M-Bus



Konfiguracja wyjścia impulsowego

Wskaźnik poziomu

Wyjście impulsowe Licznik ciepła (WMZ)

Wyjście impulsowe Licznik chłodu (KMZ)



Wyświetlacz





Wyświetlacz

Poziom wyświetlacza L9 – Wartości maksymalne



Szczególne warunki eksploatacyjne

Wskaźnik	Opis	Działania/wskazówki
noComm	 Przekroczony kredyt komunikacyjny interfejsu modułu lub IrDA 	 Zostaje usunięty po upływie czasu kredytu (moduł = aktualny dzień; IrDA = aktualny miesiąc).
Batt	 Czas eksploatacji upłynął 	 Urządzenie musi zostać wymienione.
FLa-d, F. Heat Cool Check *	Nieprawidłowy kierunek przepływu	 Sprawdzić montaż (zwrócić uwagę na strzałkę na przetworniku przepływu). Sprawdzić orurowanie. Sprawdzić, czy pompy obiegowe i termostały działaja orawidłowo.
	Czujniki temperatury zamienione lub nieprawi- dłowo zamontowane	 Sprawdzić, czy przetwornik przepływu został zamontowany w prawidłowym miejscu lub sprawdzić sposób montażu czujników temperatury.

Komunikaty o błędach

Wskazanie błędu	Opis błędu	Działania/wskazówki
Error 01 *	 Błąd sprzętu lub uszko- dzone oprogramowanie 	 Sprawdzić przetwornik przepływu, kabel łączący i przelicznik wskazujący pod katem zewnetrznych uszkodzeń.
		•Urządzenie musi zostać wymienione.
Error 03	 Moduł dodatkowy został skojarzony z innym urzą- dzeniem pomiarowym. 	 Moduł posiada dane pomiarowe innego licznika ciepła. Zapisać dane, odyż dane zostaja po
		 Do skasowania wskazania nacisnąć dowolny przycisk.
Error 05 *	 Czujnik temperatury zasilania zepsuty 	 Sprawdzić czujnik temperatury i przewody pod kątem mechanicznych uszkodzeń.
	• Zwarcie czujnika	Urządzenie musi zostać wymienione. Sprawdzić czujnik temperatury i
Error 07 *	temperatury zasilania	przewody pod kątem mechanicznych uszkodzeń.
		•Urządzenie musi zostać wymienione.
Error 08 *	 Czujnik temperatury powrotu zepsuty 	 Sprawdzić czujnik temperatury i przewody pod kątem mechanicznych uszkodzeń.
		•Urządzenie musi zostać wymienione.
Error 09 *	 Zwarcie czujnika temperatury powrotu 	 Sprawdzić czujnik temperatury i przewody pod kątem mechanicznych uszkodzeń. Urzadzenie musi zostać wymienione

Jeżeli w urządzeniu pojawi się poważny błąd, w pętli wskazań wyświetlane są kod błędu i data wystąpienia błędu.

 Kod błędu
 Data wystąpienia błędu

 Image: Construction of the state of the

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego kierunku przepływu w pętli wskazań pojawia się komunikat "Nieprawidłowy kierunek przepływu".

> Nieprawidłowy kierunek przepływu vator FL a-d r. Herr Coul Check *

Informacje o urządzeniu

Licznik ciepła jest wyposażony w interfejs M-Bus i dwa wejścia impulsowe. Interfejs M-Bus służy do przekazywania wartości zużycia do centrali M-Bus.

Dzięki dwóm wejściom impulsowym rejestrowane są impulsy z maksymalnie dwóch wodomierzy z wyjściem impulsowym oraz przekazywane do centrali M-Bus.

Licznik ciepła jest wyposażony w zdejmowany przelicznik wskazujący.



Licznik z przyłączem gwintowym w wersji kompaktowej lub licznik kapsułowy 2" nie jest dostępny. W przypadku tego licznika ciepła nie jest możliwy montaż modułów.



Kabel przyłączeniowy przyporządkowanie kolorów

Wejście impulsowe	Imp1	pomarańczowy (masa)	brązowy
	lmp2	czerwony (masa)	czarny
M-bus	M-bus	pomarańczowy (bez przyporzadkowania)	brązowy (bez przypo- rzadkowania)
	M bue	CZORWORY	czarpy
	IVI-DUS	CZEIWOITY	Czaniy

Czujnik temperatury

Element pomiarowy		Pt 1000 wg EN 60751	
Wersja		Typ DS	
Średnica	Srednica 5,0 mm do 5,2 mm		
Sposób mon- 5,0 mm – bezpośredr		rednio (zawór kulowy) / pośrednio (tuleja zanurzeniowa)	
tażu	5,2 mm – bezpośrednio (zawór kulowy) / pośrednio (tuleja zanurzeniowa		
Długość kabla	standardowa	1,5 m	
Opcjonalnie		3,0 m	

Wejście impulsowe

Klasyfikacja	zgodnie z EN 1434-2, klasa IB ograniczenie: Próg przełączania przy poziomie Low maks. 0,25 V
Długość impulsu	<u>≥</u> 100 ms
Częstotliwość impulsu	<u>< 5 Hz (2,5 Hz przy ustawieniu filtra "on")</u>
Prąd źródłowy	<u><</u> 0,1 mA
llość wejść impulsowych	2

Wyjścia impulsowe (źródła)

Przełącznik magnetyczny	Kontaktron
Układ scalony	Otwarty kolektor
Czujnik Namur	Niemożliwe

Podłączenie do M-Bus

Instalacja przewodu M-Bus musi być dokonana na podstawie standardu EN 13757-2.

Należy przestrzegać przy tym następujących wskazówek:

-) Użyć wysokiej jakości sprężynowych zacisków lubpołączeń ściskanych odpowiednio do przekrojów!
-) Unikać niepotrzebnego skanowania M-Bus.
- W miarę potrzeby uruchamiać M-Bus w ramach jednego działania!
- Unikać wyłączania M-Bus.
- Przy pracach serwisowych i dodatkowych instalacjach unikać zwarć na przewodzie M-Bus.

Adresy wtórne i pierwotne w systemie M-Bus

Wszystkie urządzenia logiczne (liczniki ciepła i chłodu, wodomierze ciepła/ zimna itp.) są identyfikowane w systemie M-Bus przy użyciu adresu wtórnego lub pierwotnego.

Adresy wtórne

Standardowym ustawieniem jest użycie adresowania wtórnego. Przy adresowaniu wtórnym do identyfikacji używany jest numer licznika i inne parametry urządzenia.

Na podstawie tych parametrów tworzony jest 16-cyfrowy adres wtórny, który jest używany do identyfikacji w systemie M-Bus.

Przykład licznika ciepła:

Licznik ciepła podłącza się do systemu M-Bus. Po procesie wyszukiwania w centrali M-Bus licznika ciepła jest **automatycznie** rozpoznawany, a z numeru urządzenia i innych parametrów ciepłomierza tworzony jest adres wtórny.

Przykład licznika ciepła przy wejściu impulsowym:

Licznik ciepła podłącza się do Imp1. Po **manualnym wprowadzeniu** numeru urządzenia ciepłomierza i parametrów urządzenia, takich jak istniejący stan licznika lub wartościowość impulsu do celów identyfikacji w systemie M-Bus tworzony jest adres wtórny.

Numer urządzenia i parametry licznika są ustalane na poziomie L3 (parametry) na ciepłomierzu.

Częścią składową adresu wtórnego jest identyfikator producenta. Ten identyfikator, niezależnie od faktycznego producenta wodomierza, w adresie wtórnym zawsze przedstawiany jest jako "LSE".

Adresy pierwotne

Alternatywnie dla każdego urządzenia logicznego można nadać 3-cyfrowy adres pierwotny, poprzez który można zidentyfikować licznik ciepła lub podłączone do wejść impulsowych wodomierze w systemie M-Bus.

Adresy pierwotne (1-250) nadaje się na ciepłomierzu na poziomie L4 (Conn).

Przekazywanie danych zużycia do M-Bus

Przekazywanie ilości chłodu

W przypadku urządzeń z opcionalnym zakresem chłodu do pomiaru energii chłodzenia w systemie M-Bus wyświetlane jest drugie urządzenie pomiarowe z numerem identyfikacyjnym obliczonym na podstawie parametru FabNr. ciepłomierza + 1. Urządzeniu przyporządkowane jest medium "chłód" w zestawie danvch.

Przykład: ID ciepła 00.123.456 ID chłodu 00 123 457

Parametry odczytu licznika ciepła/chłodu

Niżej wymienione parametry są odczytywane z licznika ciepła i opcionalnego zakresu chłodu oraz przesyłane do centrali M-Bus:

- Numer urządzenia (8 znaków) Data wystąpienia błędu
- Medium/wersia oprogramowania Aktualne wartości zużycia
-) Godzina/data
- Status bledu (odczvt 5 lub 45) razv dziennie)
- (ciepło lub chłód)
- Data rozliczenia (identyczna z licznikiem) eneraji cieplnej)
- Wartość dla daty rozliczenia (ciepło lub) chłód)

Odczvt przy użyciu Q suite 5:

15 wartości miesiecznych (ciepło lub chłód)

Przekazywanie wartości impulsów

Jeśli do licznika ciepła podłączone są dodatkowo wodomierze z wyjściem impulsowym, ciepłomierz oprócz danych pomiaru ciepła i chłodu przekazuje także dane pomiaru impulsów.

Parametry odczytu pomiaru impulsów

- Numer urządzenia (8 znaków)
- Medium/wersia oprogramowania
- Godzina/data
- Status bledu (odczvt 5 lub 45) razv dziennie)

Odczvt przy użyciu Q suite 5:

- Data wystąpienia błędu
- Aktualne wartości zużycia (obietość ciepła/lub zimna woda)
- Data rozliczenia (identyczna z licznikiem) eneraii cieplnei)
- > Wartość dla daty rozliczenia (ciepła lub zimna woda)
- 15 wartości miesiecznych (ciepła lub zimna woda)

Parametryzacja wejść impulsowych

Aby można było odczytać wodomierze z wyjściem impulsowym, muszą zostać zdefiniowane numery liczników i parametry licznika.

Możliwymi parametrami są m.in. wartościowość impulsów wejścia i jednostka, w której liczy zewnętrzny wodomierz. Ale można ustawić także wartości początkowe. W celu wprowadzenia danych należy odnieść się do aktualnych stanów liczników podłączonych wodomierzy.

Możliwości ustawień: Wartościowość impulsu, jednostki, filtry

Wartościowość impulsu (liczenie objętości)	Jednostka wyświetlana na wyświetlaczu	
1 litr na impuls	litr lub m ³	
10 litrów na impuls	litr lub m ³	

Wodomierz	1 litr na impuls	10 litr na impuls
Qn 2,5 (Qp 1,5)	Filtr: "on" / "off"	Filtr: "on" / "off"
Qn 4 (Qp 2,5)	Filtr: tylko "off"	Filtr: "on" / "off"

Ustawianie filtrów:

Aktywowany filtr ("on") zmniejsza częstotliwość próbkowania impulsów z

1 5 Hz na 2,5 Hz. Mniejsza częstotliwość próbkowania zwiększa odporność na obce impulsy.

Ustawienia filtra znaleźć można na poziomie wyświetlacza L3 "Parametry" przy parametryzacji wejść impulsów 1 i 2.

Hasło parametryzacji

Aby aktywować tryb parametryzacji, należy wprowadzić kod PIN potwierdzający uprawnienia.

Zdefiniowany standardowy kod PIN (3-cyfrowy) jest podany na etykiecie produktowej opakowania.

Jeśli PIN zostanie zaakceptowany, możliwa jest dalsza parametryzacja bez konieczności podawania kodu PIN. PIN traci ważność, gdy wybrany zostanie poziom inny niż L3 lub L4.

Parametryzacja zewnętrznych wodomierzy

Standardowy schemat obsługi aktywuje się trzymając wciśnięty przycisk < V > lub < H > dłużej niż 3 sekundy. W następującym przykładzie ustawiają się parametry wejścia impulsowego 1 (*lmp*1)

H	Wyświetlić poziom L3.	EB	PAr A	*
V	Wyświetlić wskaźnik Imp1.	(Imp1)	enoeF);;
1	Pojawi się "Pi. undEF", jeśli dla wejścia impulsowego 1 /m, wano jeszcze żadnego wodomierza z numerem urządzen Alternatywnie pojawi się numer urządzenia wodomierza. Parametruzacja Imp1	01 nie pr ia.	zyporządl	KO-
	<u>Wcisnąć i przytrzymać</u> przycisk < H >, a następnie < V > do zapytania o hasło.		5-2000	=
H	Do wprowadzenia hasła używa się przycisków < H > i < V >. Przykład: "666"		5-666	
	<u>Wcisnąć i przytrzymać</u> przycisk < H >, a następnie < V > do potwierdzenia hasła. Na wyświetlaczu pojawi się maska do wprowadzenia numeru licznika.			;;
H	Do wprowadzenia 8-cyfrowego numeru licznika używa się przycisków < H > i < V >. Przykład: "12345678".);;
H TV	<u>Wcisnąć i przytrzymać</u> przycisk < H >, a następnie < V >, aby potwierdzić hasło. Na wyświetlaczu pojawi się 8-cyfrowy numer licznika.		45678);;
V	Użyć przycisku < V > do zmiany na wyświetlaczu do parametryzacji stanu licznika i wyświetlanych jednostek L lub m ³ .)0 <u>000</u>);;
H.	<u>Wcisnąć i przytrzymać</u> przycisk < H >, a następnie < V >, aby przejść do trybu parametryzacji.			
H	Do wprowadzenia stanu licznika i wyświetlanej jednostki używa się przycisków < H > i < V >. Przykład: "00004711" i m ³ jako wyświetlana jednostka.		<u>]4][</u>]	
	Dalsza część parametryzacji na następnej stronie			

Kontynuacja Parametryzacja Imp 1	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk < H >, a następnie < V >, aby potwierdzić wpisy.	4111
Na wyświetlaczu pojawi się stan licznika "4711" i m³ jako	limp1 m ² ><
Użyć przycisku < V > do zmiany na wyświetlaczu do parametrów impulsów wartościowości impulsów i rodza- ju medium (ciepła/ lub zimna woda).	
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk < H >, a następnie ✓ V >, aby przejść do trybu parametryzacji. 	
Do dopasowania filtra, wartościowości impulsu (liczenie objętości) i jednostki używa się przycisków < H > i < V >. Przykład: Filtr.,on" (redukcja częstotliwości próbkowania) – "10" – "Ciepla woda"	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk < H >, a następnie V >, aby potwierdzić wpisy.	(F)
Użyć przycisku < V >, jeśli mają być ustawione parame- try drugiego wejścia impulsowego <i>lmp2</i> .	Pr.undEF
Przyciskiem < H > wychodzi się z trybu parametryzacji i wraca do standardowego schematu obsługi.	L4 Eonn 兴
Koniec: Parametryzacja Imp1	

Kontrola parametryzacji

H	Wyświetlić poziom L3 w standardowym schemacie obsługi.	EJ	PArA	*
	Użyć przycisku < V > do przeglądania zawartości wy- świetlacza do <i>Imp1 i Imp2.</i>	Pı.	undEF);

Zerowane numeru wodomierza

Numer wodomierza dla Imp1 i Imp2 można wyzerować poprzez wprowadzenie jako numer licznika 8-cyfrowego "0". Na wyświetlaczu pojawia się ponownie "Pi. undEF" dla wolnego wejścia impulsowego.



Podczas zerowania numeru wodomierza wszystkie zliczone dotychczas impulsy licznika są zerowane i trwale kasowane!

Parametryzacja adresu pierwotnego dla M-Bus

Standardowy schemat obsługi aktywuje się trzymając wciśnięty przycisk < V > lub < H > dłużej niż 3 sekundy.

W następnym przykładzie ustawiane są parametry adresu pierwotnego M-Bus.

H	Wyświetlić poziom L4.	L4 Conn X
	Wyświetlić wskaźnik adresu pierwotnego.	PRdr. 123 Heat Comm
	Ustalanie adresu pierwotnego	
H + V	<u>Wcisnąć i przytrzymać</u> przycisk < H >, a następnie < V > do zapytania o hasło.	
H	Do wprowadzenia hasła używa się przycisków < H > i < V >. Przykład: "666"	
	<u>Wcisnąć i przytrzymać</u> przycisk < H >, a następnie < V > do potwierdzenia hasła. <i>Na wyświetlaczu pojawi się maska do wprowadzenia danych.</i>	PAdr. 000 Heat Comm -+-
HIV	Do wprowadzenia 3-cyfrowego adresu pierwotnego używa się przycisków < H > i < V >. Przykład: "123".	PRdr.
	<u>Wcisnąć i przytrzymać</u> przycisk < H >, a następnie < V >, aby potwierdzić adres pierwotny. Na wyświetlaczu pojawi się 3-cyfrowy adres pierwotny.	PRdr. 123 Heat Comm -1-
H	Przyciskiem < H > wychodzi się z trybu parametryzacji i wraca do standardowego schematu obsługi.	L4 Eonn x
	Koniec parametryzacji adresu pierwotnego M-Bus	

Kontrola parametryzacji

H	Wyświetlić poziom L4 w standardowym schemacie obsługi.	L H	Eonn);;
	Użyć przycisku < V > do przeglądania zawartości wy- świetlacza.	PRdr. _{Heat}	1 23 Comm	